



KART TANITMA : #123456#1 KARTI OKUTUN #

ŞİFRE OLUŞTURMA : #123456#22 YENİ ŞİFRE #

TETİK SÜRESİ AYARLAMA : #123456#5 02#

KULLANICI SİLME : #123456#40 0000#

FABRİKA AYARINA DÖNME #123456#8 99#

BUTON BAĞLAMA OPEN+GND