

## 6666 ŞİFRELİ TUŞ TAKIMI PROGRAMLAMA



### PROGRAMA GİRİŞ

# Program kodu (1.2.3.4)

PROGRAM KODUNU DEĞİŞTİRME

# Program kodu (1.2.3.4) 3 YENİ KOD #

MASTER ŞİFRE (2.5.8.0)

Master şifre değiştirme

# Program kodu (1.2.3.4) 1 yeni şifre #

AUX ŞİFRE (0.8.5.2)

Aux şifre değiştirme

# Program kodu (1.2.3.4) 2 yeni şifre #

ŞİFRE VERME

# Program kodu (1.2.3.4) 7 kullanıcı no (001-500) yeni şifre #

ŞİFRE SİLME

# Program kodu (1.2.3.4) kullanıcı no (001-500) program kodu #

KONTAK SÜRESİNİ AYARLAMA

# Program kodu (1.2.3.4) 6 (00-00) #

PROGRAM RESET

# Program kodu (1.2.3.4) 0 program kodu #